tado°



Handleiding voor professionele installateurs

Voor de Starterskit - Bedrade Slimme Thermostaat V3+

Nederlands



Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor professionele installateurs. Het bevat algemene instructies om de tado° Slimme Thermostaat te installeren.

Handleiding versie 3.2

Doe-het-zelf-installatie

Als je geen professionele installateur bent, download dan de tado° app. Daar vindt u specifieke installatie-instructies.





1. Installeer de Internetbridge

 A. Sluit de Internetbridge aan op de router.
Als er geen vrije USB-poort beschikbaar is op de router, gebruik dan de meegeleverde 5V netadapter. **B.** Druk op de pairing-knop en houd deze ingedrukt tot de pairing-LED begint te knipperen.



2. Pair de Slimme Thermostaat

A. Verwijder de beschermstrip van de batterijen.



B. Druk 3 sec. op de knop om de pairing te starten.

C. Het pairen kan tot 2 min. duren.

D. De statische afbeelding hieronder duidt op een succesvolle pairing.

_		
·		
		_
	i i	(_3_)
		sec
tado°	\sim \sim	





Als het pairen mislukt (E0), zorg er dan voor dat de afstand tussen de apparaten ongeveer 3 meter is. Pair opnieuw door de knop 3 sec. lang in te drukken.

3. Monteer de Slimme Thermostaat

Monteer de achterplaat van de Slimme Thermostaat aan de wand met de bijgeleverde schroeven of de kleefstrips.





Ontvouw om te controleren: Stap 4: Sluit de Slimme Thermostaat aan Stap 5: Configuratie

4. de Slimme Thermostaat aansluiten

Let op! Schakel de stroom UIT voordat je gaat bedraden!

(i) Controleer altijd de handleiding van de verwarmingsketel voor de bedrading. Identificeer de interface en controleer of deze wordt ondersteund door tado°. Voor de bedrading naar de zoneklep/ vloerverwarmingsklep dien je de handleiding van de klep te raadplegen.

De standaard fabrieksconfiguratie is Relais. Als de Slimme Thermostaat bedraad is als Relais, kan stap 5. (Configuratie) worden overgeslagen.

Potentiaalvrij Relais



230V Relais





Fabrikant	Besturingsinterface	Config. Menu ID	Warm water aansturing	tado° terminal COM	ls NO
Diverse	Potentiaalvrij Relais	R01	×	RT	RT
Diverse	230V Relais	R01	X	L	SL

Algemene terminal labels op de verwarmingsketel.

Digitaal



Fabrikant	Besturingsinterface	Config.	Warm water aansturing	tado° terminals	
		Menu ID		-	+
Diverse	Opentherm	D01	\checkmark	OT(-)	OT(+)
Vaillant, AWB, Saunier	Vaillant-e-Bus*, **	D07	\checkmark	eBUS(-)	eBUS(+)
Duval, Bulex	Vaillant-e-Bus* (met VRC 430/470)	D05	×	eBUS(-)	eBUS(+)
Junkers, Bosch	HT-Bus**	D17	\checkmark	В	В
Nefit, Buderus	EMS-Bus**	D31	\checkmark	EMS (1)	EMS (2)
	EMS+ Bus	D27	×	EMS (1)	EMS (2)
	UBA-Bus	D24	\checkmark	3	4
Ariston	Ariston-eBus/ eBus2 BridgeNet	D57	\checkmark	Т	В
Elco, Brötje	BS-Bus	D62	\checkmark	CL-	CL+
Wolf	Wolf-eBus	D45	\checkmark	eBus(1)	eBus(2)
Viessmann	KM-Bus***	D37	×	KM-Bus	KM-Bus

*VR33 OpenTherm vertaalmodule (in Nederland) moet worden verwijderd.

**Alleen compatibel met één verwarmingscircuit. Bestaande ingebouwde regelaars moeten worden verwijderd.

***Speciale configuratie is nodig op de verwarmingsketel voor de KM-Bus interface, zie de tabel op de achterpagina.

Algemene terminal labels op de verwarmingsketel.

Analoog



Fabrikant	Besturingsinterface	Config.	Warm water	tado° terminals			
		Menu ID	aansturing	Α	-	+	
Junkers	Junkers 1-2-4 24V	A01	×	2	4	1	
Vaillant	Vaillant 7-8-9 24 V	A07	×	7	9	8	

Algemene terminal labels op de verwarmingsketel.

5. Configuratie

(i) Gebruik de Slimme Thermostaat om de interface te configureren volgens bovenstaande tabel (Warm Water aansturing & Config. Menu ID).

A. Druk de knop 3 sec. in en laat hem los.

B. Druk de knop nogmaals 3 sec. in en laat hem los. **C.** Druk de knop nogmaals 3 sec. in en laat hem los. **D.** Wacht even terwijl het installateursmenu wordt geladen. E. Selecteer het Config. Menu ID (tabel). Druk erop om te bevestigen.







Tado O

Þ

F. Druk op de toets wanneer HC01 wordt weergegeven om te bevestigen.



G. Op basis van de interface, activeer de **Warm Water aansturing**.



H. Druk op de knop wanneer EK is uitgeschakeld om verder te gaan.



I. Sla de configuratie op door op de knop te drukken. J. Configuratie opgeslagen





Verwarmingsketelconfiguratie ALLEEN voor Viessmann KM-Bus

Regelaar

Vitotronic 200 /300 (GW..., HO..., KW..., KO...)

Parameters verwarmingssysteem	Instellingen
90: Tijdsconstante voor de berekening van de gewijzigde buitentemperatuur	12
A0: Afstandsbediening	1 (of 2)
b0: Ruimtetemperatuur- bijschakeling	3
b2: Ruimte-invloedfactor instelbaar	64 (of 31)
b5: Pomplogica	5 (of 1)
FA: Verhoging gewenste aanvoertemperatuur	0

6. Test het systeem

A. Pas de maximale temperatuur aan.



B. Wacht 3 min. en controleer of de verwarming AAN staat.



C. Zet de verwarming weer UIT en controleer na 3 min.



D. Je tado° installatie is voltooid.



Heb je hulp nodig?

Vind hier de aanvullende Professionele Installateurshandleidingen.



tado.com/professional-manuals

Meer informatie over foutmeldingen vind je in ons **Helpcentrum.**



tado.com/support

Registreer je op onze **tado**° **Professional site** voor hulp, tips en meer informatie.



tado.com/installers



Vraag deskundig advies over onze tado° installateurshotline: NL +31 20 262 2406, BE +32 2 588 26 90