





Welkom / Welcome

Gefeliciteerd met uw aankoop / Congratulations with your purchase

Volg de stappen en geniet snel van uw systeem / Follow the steps to quickly start using the system



BE**NEXT**
www.benext.eu

Inhoudsopgave

Gateway installeren	3
Producten installeren	4
Regels aanmaken	4
Bestuur en monitor systeem	4

Voorbeeld boorgaten	7
---------------------	---


Summary

Install Gateway	5
Install Products	6
Add Rules	6
Control and monitor system	6

Example drill holes	7
---------------------	---


Gateway installeren

Stap 1. Bevestig Gateway




Bevestig gateway met schroeven. Meet 11 cm uit en gebruik het voorbeeld op pagina 8, wanneer de Gateway aan een muur bevestigd wordt.

Stap 2. Sluit Gateway aan




1. Stop adapter in stopcontact
2. Verbind ethernet kabel met modum
3. Wanneer u een slimme meter heeft, verbind 3 met de slimme meter.

Stap 3. Ga naar www.benext.eu



Log in of maak een nieuw account aan op een laptop of computer.

Stap 4. Volg de stappen




Stap 5. Gateway is geïnstalleerd




Producten installeren en regels maken

Stap 1. Login op www.benext.eu




Voer de inloggegevens in.

Stap 2. Setup > installeren



Ga naar setup en klik links 'installeer' aan. Selecteer product en volg instructies op het scherm.

Stap 3. Setup > regels



Ga naar setup en klik links 'regels' aan. Selecteer waar de regel aan verbonden moet worden.


Bestuur en monitor

Stap 1. Download applicatie



Ga naar de Appstore of Google play store om de BeNext applicatie te downloaden.


Stap 2. Stuur Gateway en producten aan



Log in met je account en bestuur via regels de lifestyle (status van het huis) en scenes (gegroepeerde producten).


Gateway install

Step 1. Drill holes in the wall




Attach Gateway with screws.
When attaching the gateway to the wall, measure 11 cm and use the example on page 8.

Step 2. Connect the Gateway



1. Plug adapter into a pocket
2. Connect the ethernet cable with the router
3. When you have a P1 smart meter, connect 3. with the smart meter.

Step 3. Go to www.benext.eu/eu




Login or make a new account on a laptop or computer.

Step 4. Follow the steps




Step 5. Gateway installed




Product install and making rules

Step 1. Login on www.benext.eu




Enter login data.

Step 2. Setup > install



Go to Setup and click on the left sidebar 'install'. Select a product and follow the instructions on the screen.

Step 3. Setup > rules



Go to Setup and click on the left sidebar 'rules'. Select the place where the rule belongs.


Control and monitor

Step 1. Download application



Go to the Appstore or Google play store to download the BeNext Application.

Step 2. Control Gateway and products



Login with your account and control via rules the lifestyles (state of the house) and scenes (grouped products).

Ter voorbeeld / As Example:

