

Connected smoke sensor

TaHoma®
COMPATIBLE

EN



INSTALLATION GUIDE

- NL Verbonden rookmelder - INSTALLATIEGIDS
- SE Uppkopplad rökdetektor - INSTALLATIONSGUIDE
- NO Tilkoblet røykvarslar - INSTALLASJONSGUIDE
- DK Tilsluttet røgdetektor - INSTALLATIONSVEJLEDNING
- FI Kytetty palovaroinin - ASENNUSOHJE

Conform with
EN 14604 (05) regulation

somfy.

Ref. 121264A
EUROPE MORTI
51 25860A

NL

SE

NO

DK

FI


FIRE DETECTION

Fire alarm if smoke is detected




INTERCONNECTABLE

Fire alarm triggered simultaneously on all smoke detectors in the home



TaHoma®

More options for the connected home



Hartelijk dank dat u voor een product van Somfy hebt gekozen.

Wie is Somfy ?

Somfy ontwikkelt, produceert en verkoopt motoren en apparaten voor het automatiseren van systemen van de woning, evenals systemen voor gebruik rond het connected huis. Motorisaties voor hekken, garagedeuren of rolluiken, alarmsystemen, bediening van de verlichting, verwarmingsthermostaten, connected huis-box met toebehoren, alle producten van Somfy beantwoorden aan uw verwachtingen op het gebied van veiligheid, comfort en energiebesparing. Bij Somfy is het streven naar kwaliteit een proces van permanente verbetering. De reputatie van Somfy is gebaseerd op de betrouwbaarheid van de producten, en is daardoor in de gehele wereld synoniem met innovatie en technologisch vernuft.

Assistentie

Weten wie u bent, goed naar u luisteren, reageren op uw wensen, zo werkt Somfy. Voor alle informatie over het kiezen, kopen of installeren van producten van Somfy, kunt u terecht bij uw verkooppunt of rechtstreeks contact opnemen met een Somfy adviseur die voor u klaar staat en u zal begeleiden.

Garantie

Dit product wordt 2 jaar gegarandeerd gerekend vanaf de aankoopdatum.

Belangrijke informatie - veiligheid

Algemeen

Lees deze installatiegids en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften aandachtig voordat u begint met de installatie van dit Somfy product. Houd u nauwkeurig aan de instructies die in deze handleiding worden gegeven en bewaar deze handleiding gedurende de gehele levensduur van het product.

Deze handleiding beschrijft het installeren en het in bedrijf stellen van dit product.

Elke installatie of vorm van gebruik dat buiten het door Somfy gedefinieerde toepassingsgebied valt, is niet toegestaan.

Hierdoor en door het negeren van de instructies in deze handleiding, vervallen iedere aansprakelijkheid en garantie van Somfy.

Somfy is niet aansprakelijk voor veranderingen van normen en standaards die van kracht zijn geworden na publicatie van deze handleiding.

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Dit product mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis, behalve als zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of toezicht, of die instructies vooraf over het gebruik van het product heeft gegeven.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Dompel het apparaat nooit in een vloeistof.
- Laat het apparaat niet vallen, boor er geen gaten in en demonteer het niet op straffe van het vervallen van de garantie.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen en plaats het niet in direct zonlicht.

Presentatie

Met dit product is uw huis nog beter beveiligd, met 3 gebruiksniveaus:

- **Branddetectie:** Brandalarm in geval van rookdetectie
- **Koppelbaar:** Gelijktijdig inschakelen van het brandalarm op alle connected Somfy-rookdetectors in huis
- **Gekoppeld met TaHoma®:** Meer mogelijkheden voor het connected huis (waarschuwingen per e-mail, meldingen,...)

Inhoud

Omschrijving	Aant.	Omschrijving	Aant.
Connected rookdetector	1	Batterijen 9V (6LR61) Voor rookdetectie en alarm	1
Set bevestigingsmiddelen	1	Batterij 3V (CR123) Voor het koppelen van de verschillende detectors	1

Recycling



Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Let er op dat u het bij een inzamelpunt of depot inlevert zodat het gerecycleerd kan worden.



Houd de batterijen en accu's gescheiden van ander afval en laat ze apart inzamelen door een gespecialiseerd bedrijf voor recycling.


Installatie

Plaatsen van de batterijen

Installeer de batterijen van 9V en 3V op hun respectievelijke plaatsen.
Zonder batterijen kan de connected rookdetector niet werken. U moet daarom de batterijen op de juiste plaats en in de juiste richting aanbrengen ("+"-pool bij "+" en "-"-pool bij "-").

De batterij van 9V (DURACELL MN1604, EVEREADY 522, GP1604A) voedt het rookdetectie- en brandalarmsysteem.

De batterij van 3V (DURACELL ULTRA123, ENERGIZER 123) voedt het systeem voor koppeling tussen de detectors en de werking met TaHoma®.



Test van het product

Test de connected rookdetector door op de testknop op de kap te drukken.

Als het product volledig in goed werkende staat is, klinkt een "PIEP".



Als u geen "PIEP" hoort, is de batterij niet goed of heeft het apparaat een andere storing.


NL

Waar moet de connected rookdetector worden geïnstalleerd?


- Op elke verdieping.
- In vertrekken die vaak worden gebruikt en te veraf liggen om een geluidssignaal te horen (bij meerdere connected rookdetectors die gekoppeld zijn, kunt u het alarm door het hele huis horen zonder instelling vooraf).
- Aan de buitenkant van ongebruikte vertrekken, zoals de ketelruimte.

Aanbevolen plaatsen:

- Basisbescherming
- Extra bescherming



Appartement



Waar mag de connected rookdetector niet worden geïnstalleerd?

- Buiten
- Op een plaats waar het alarm moeilijk hoorbaar is (vertrek met dichte deur)
- Op een plaats waar de detector moeilijk bereikbaar is, met name voor het testen van de werking
- Op een plaats waar de temperatuur lager is dan 4°C of hoger dan 45°C
- Op een plaats waar de vochtigheid lager is dan 10% of hoger dan 95% (badkamer, keuken, washok, enz.)
- Op een plaats met grote en/of snelle veranderingen van de temperatuur, de druk of de vochtigheid
- Op een plaats waar de zon direct op de detector schijnt
- Op een stoffige of vuile plaats (garage, werkplaats, enz.)
- Op een plaats met veel insecten
- Op een plaats waar de rookdetectie verstoord kan worden door valse rookmeldingen: keuken, open haard, garages (uitlaatgassen), ovens, verwarmingsketels, oliestraalkachels, enz.
- In de buurt van verwarmingstoestellen, vensters, ventilatieroosters, airconditioners, ventilators of andere apparaten die luchtstromingen veroorzaken
- In de buurt van een plaats die warmer of kouder is dan de rest van het vertrek (ongeïsoleerde muren, luiken, enz.)

Positioneer de connected rookdetector in overeenstemming met de geldende bouwvoorschriften.

Montage aan het plafond:



- Installeer de connected rookdetector aan het plafond in het midden van het vertrek, door hem vast te zetten op ten minste 30 cm afstand van hoeken, muren, balken of andere obstakels.

Montage aan een schuin plafond:

- Installeer de connected rookdetector door hem vast te zetten op een verticale afstand tussen 30 cm en 60 cm onder het hoogste punt van het plafond.

Montage aan een muur:


- Installeer de connected rookdetector tegen de muur door hem vast te zetten op een afstand tussen 30 cm en 60 cm van het plafond.



Installatie van de connected rookdetector



- Bij gebruik van een connected rookdetector met de Tahoma®-box, moet deze worden toegevoegd in TaHoma® alvorens hem op de bevestigingssteun vast te maken.
- Verwijder de bevestigingssteun van de connected rookdetector door hem linksom te draaien.
- Plaats de bevestigingssteun op de gewenste montageplaats en markeer met potlood de plaats van de 2 bevestigingsgaten.
- Gebruik de 2 meegeleverde bevestigingsschroeven en pluggen.
- Zet de bevestigingssteun stevig vast.
- Maak de detector vast op de bevestigingssteun door hem rechtsom te draaien tot hij vergrendelt.



Onderling koppelen

Als meerdere connected rookdetectors in huis aanwezig zijn, herkennen deze elkaar automatisch.

Als rook wordt gedetecteerd, gaat het alarm in het hele huis af, zonder dat u daar vooraf iets voor hoeft in te stellen.

Toevoegen aan Tahoma®

Selecteer op de TaHoma®-interface het tabblad .

- Klik op het tabblad Configuratie .
- Klik op het tabblad "IO" en daarna op "Toevoegen".
- Volg de aangegeven procedure.

Zodra een connected rookdetector is toegevoegd in TaHoma®, kunt u naar de Tahoma®-interface gaan voor meer instellingen (meldingen, waarschuwingen per e-mail,...). Raadpleeg de handleiding van TaHoma voor de instellingen.

Voor nog meer gemak kunt u de werking van het product ook testen via TaHoma®.

Terug naar de oorspronkelijke configuratie

Druk op testknop van de connected rookdetector tot u 6 PIEP JES hoort.
De connected rookdetector is gereset in de oorspronkelijke configuratie.

Technische gegevens

Geïntegreerd alarm	85 dB
Voeding rookdetectie en brandalarm	9 Vdc 6LR61 (DURACELL MN1604, EVEREADY 522, GP1604A)
Voeding systeem voor onderling koppelen en met TaHoma®	3 Vdc CR123 (DURACELL ULTRA123, ENERGIZER 123)
Aantal detectors dat per installatie met elkaar gekoppeld kan worden	maximaal 50
Levensduur	5 jaar (rookdetectie en onderling koppelen)
Radiofrequentie	868-870 MHz io homecontrol® tweerichting driebanden
Gebruikte frequentiebanden en maximaal vermogen	868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW
	868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW
	869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
Gebruikstemperatuur	0°C tot + 60°C
Afmetingen	120 x 146 x 48 mm
Gewicht	250 g

Somfy verklaart hierbij dat het product voldoet aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.



Certificatie-instelling beheerd door :
AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex
FRANCE

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

somfy®

