


1 Volg de volgende stappen in de **Philips Hue App**

- A Ga naar [Instellingen]
- B Select [Accessoire Configuratie]
- C Druk op de [+] knop
- D Selecteer [Hue dimmer schakelaar]
- E Kies [Optie 1]
- F Selecteer [LED Knippert]

2 Volg de volgende stappen met je **ZYCT-202 Remote**

- A Houd de afstandsbediening binnen 2 meter van de Hue bridge
- B Houd de [Smart Group Knop] ingedrukt
 - De LEDs van kanaal 1,3,5 knipperen
 - Houd ingedrukt totdat de LEDs onder kanaal 1,2,3,4,5 één keer knipperen
 - Laat de knop los
- C Je kunt nu lampen via Touchlink verbinden zoals beschreven in de handleiding



Opmerking: de bevestiging van het koppelen gebeurt met de kanaal LEDs op de afstandsbediening. De Hue App toont *geen* bevestiging en de afstandsbediening zal *niet* verschijnen in de Hue App. Maar je kunt nu wel je lampen verbinden met je afstandsbediening via Touchlink (zie handleiding) zonder dat de lampen hun verbinding met de Hue bridge te verliezen.

Opmerking 2: Werkt alleen als de ZYCT-202 nog *niet* gekoppeld is met een ander apparaat. Als de ZYCT-202 al eerder gekoppeld is, eerst resetten: houd de [UIT] knop op de afstandsbediening voor 10 seconds ingedrukt, totdat alle LEDs gaan branden om de reset te bevestigen.