

## Project 2 : RGBW afstandsbediening (ROB\_200-016)

- **Stap 1:** Zorg dat de slave die je wilt gaan koppelen een factory reset heeft gehad. Wanneer een product reeds is gekoppeld met een hub bijvoorbeeld de Philips Hue Hub, is de kans groot dat de Touchlink connectie niet tot stand gebracht kan worden. Hoe je de factory reset van de ontvanger doet kan je het beste eventjes nakijken in de handleiding van dit product.

De master hoeft je enkel bij de 1<sup>e</sup> installatie te resetten. Wanneer je dus reeds een Touchlink connectie hebt gemaakt dien je GEEN reset meer uit te voeren.

Het resetten van deze afstandsbediening gebeurt in 2 stappen:

1. Houdt de 'aan' knop (I) ingedrukt totdat de led indicator gaat branden.
2. Nadat de led indicator gaat branden, druk dan direct 5x kort op dezelfde 'aan' knop. Vervolgens zal de led indicator 2x snel gaan knipperen om te bevestigen dat de reset succesvol is geweest.

- **Stap 2:** Nu gaan we in enkele stappen daadwerkelijk de slimme lampen/modules koppelen aan deze afstandsbediening.

1. Zorg dat de lamp/module die je aan afstandsbediening wilt toevoegen in de Touchlink modus staat. Wanneer je de factory reset hebt gedaan van de lamp/module, dan is vaak het opnieuw voorzien van stroom het activeren van de Touchlink. Dit zou je voor de zekerheid altijd eventjes kunnen checken in de handleiding van het product.
2. Breng nu de afstandsbediening binnen 10cm afstand naar het product waar je hem aan wilt koppelen en druk vervolgens lang op de knop met een cijfer (1,2,3 of 4).
3. Nu zal het indicatie lampje van de afstandsbediening snel gaan knipperen. Dit betekent dat de afstandsbediening aan het zoeken is naar een product waarmee hij met Touchlink kan communiceren.
4. Wanneer alles succesvol is zal het indicatie lampje van de afstandsbediening langzaam gaan knipperen om dit te bevestigen. Ook zal de ontvanger hier ook op

reageren, vaak door knipperen van de slimme lamp of lamp die aangesloten is op een inbouwdimmer/schakelaar.

**Voordelen:**

- Leuke RGBW kleurenwaaier voor aansturing
- Veel aansturing mogelijkheden
- RGBW en warm/kout wit aansturen

**Nadelen:**

- Geen muurbevestiging
- Misschien te veel aanstuurmogelijkheden